

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28a
28b
28c
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
TOYOTA

SC125BLS

Part No.	English Name
1	Stator
2	Baffle Plate
3	Bearing 607
4	Armature
5	Middle cover
6	O Ring
7	Bearing 629
8	Pinion
9	Hexnut
10	Gear Box
11	Pin Cap
12	Spring
13	Tapping Screw
14	Pin
15	Rubber pole
16	Bearing 696
17	Baffle ring
18	Gear
19	Baffle ring
20	Bearing 6201
21	Front cover
22	Pan head screw
23	Dustproof cover
24	Woodruff Key
25	Shaft
26	Inner flange
27	Outer flange
28a	Wheel cover
28b	Pan head screw
28c	Nut
29	Label
30	Pan head tapping screw
31	Light housing
32	Dustproof cover
33	Rubber pole
34	Switch knob
35	Switch pull rod
36	Switch
37	Rubber pole
38	Controller
39	Left Housing
40	Battery pins
41	Wrench
42	Handle
43	Battery